

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 5) Марк. Безопасн. точка переключения



## Display/Operation

**Индикация функций** 1-5. Точка переключения: FD - 6...60 В

## Electrical connection

**Тип разъема** 1-5. Точка переключения: Винтовая клемма

## Electrical data

**Длительный ток** 1-5. Точка переключения: 6 А  
**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-5. Точка переключения: 250 В~  
**Частота переключения** 1-5. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

**Степень защиты** IP67  
**Температура окружающей среды** -5...85 °C

## Functional safety

**B10d (EN ISO 13849-1)** BSE 30.0: 30 млн. циклов переключения  
 BSE 61: 30 млн. циклов переключения

## General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-1  
**Исполнение** Безопасность DIN EN 60204-1  
**Принцип действия** 1-5. Точка переключения: механический  
**Разрешение на эксплуатацию/конформность** CE, CCC, WEEE

## Material

**Материал контактов** 1. Точка переключения: Чистое серебро  
 2-5. Точка переключения: Чистое серебро, позолоч.  
**Материал корпуса** Алюминий  
**Материал корпуса, защита поверхности** анодирован.  
**Материал толкателя** 1-5. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели  
**BNS 813-D05-D12-62-10-01-FD**  
 Код заказа: BNS01EU

**BALLUFF**

**Mechanical data**

Количество точек переключения	5 крыш
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-5. Точка переключения: BSE 30.0
Размеры	120 x 96 x 85,5 мм
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 мм
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 4.50...5.00 мм
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 40 м/ min

**Срок службы, механич.**

1-5. Точка переключения: 30  
млн. циклов переключения

**Усилие переключения**

1. Точка переключения: 15 N  
2-5. Точка переключения: 20 N

**Установка**

вертикально

**Фланец, ввод**

2 Резьбовых выхода M20

**Форма толкателя**

1-5-я точка переключения:  
крыша

**Range/Distance**

**Воспроизводимость**


1-5. Точка переключения:  
±0.002 mm

**Расстояние между точками переключения**

12 mm

**Wiring Diagrams**

BSE 61



BSE 30.0

