



1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



### Display/Operation

**Индикация функций** 1-4. Точка переключения:  
Световод

### Electrical connection

**Тип разъема** 1-4. Точка переключения:  
Винтовая клемма

**Электрическое исполнение** 3-/4-проводн.

### Electrical data

**Длительный ток** 1-4. Точка переключения: 0.2 A

**Расчетное рабочее напряжение Ue** 1-4. Точка переключения: 24 V=

### Environmental conditions

**Степень защиты** IP67

**Температура окружающей среды** -25...70 °C

### Functional safety

**MTTF (40°C)** BES 517-108: 490 a

### General data

**Базовый стандарт** IEC 60947-5-2

**Исполнение** Индуктивный

**Принцип действия** 1-4. Точка переключения:  
Индуктивный

**Разрешение на эксплуатацию/  
конформность** CE  
WEEE

### Material

**Материал корпуса** Алюминий

**Материал корпуса, защита  
поверхности** анодирован.

### Mechanical data

**Переключающий элемент** 1-4. Точка переключения: BES  
517-108

**Размеры** 79 x 84 x 77,5 мм

**Расстояние до толкателя, 1-я точка  
переключения** 16 mm

**Расстояние между выступами -  
активная поверхность** 1-4. Точка переключения: 0...  
1.62 mm

**Установка** вертикально

**Фланец, ввод** нет

### Output/Interface

**Переключающий выход** NPN, антивалентный

### Range/Distance

**Дальность действия** 2 мм

**Надежная дальность срабатывания** 1-4. Точка переключения: 1.6  
Sa mm

**Расстояние между точками  
переключения** 16 mm

**Расчетный промежуток  
срабатывания Sn** 1-4. Точка переключения: 2.0  
mm

## Wiring Diagrams

